

SanitPro Unisan Plus Βαθύ Καθαριστικό



Unisan Plus συμπυκνωμένο βαθύ καθαριστικό με φρέσκο άρωμα για χειρωνακτικό βαθύ καθαρισμό λερωμένων επιφανειών υγιεινής και για την απομάκρυνση των επίμονων αποθέσεων ασβέστου.



Ιδιότητες

- πολύ όξινο
- Με λίγο αφρό
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
- Αφαιρεί επίμονα άλατα, ούρα, υπολείμματα σαπουνιού, γράσα και σημάδια από τακούνι

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Δήμοι:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις


Επιλογές χρήσης

- Μηχανές μονού δίσκου
- Χειρωνακτική

Κωδικός

1 l	3.334-045.0
10 l	3.334-044.0

pH



Εφαρμογή:

Χειρωνακτικά - με χρήση πανέτας

- Χύστε νερό μέσα σε έναν κουβά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα καθαριστικού
- Εφαρμόστε το καθαριστικό στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.
- Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
- Τρίψτε και ξεπλύνετε την επιφάνεια.
- Σκουπίστε την επιφάνεια όταν είναι στεγνή εάν χρειάζεται.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

- Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/rad και το σύστημα αναρρόφησης
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Εμποτίστε τις ενώσεις των τσιμέντων καλά
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/rad, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα τμήματα
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Οδηγίες χρήσης:

- βρέξτε τους αρμούς πρώτα με νερό
- Μην εφαρμόζετε σε γυαλισμένο μάρμαρο ή υλικά ευαίσθητα στο οξύ.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός		2.5-20 %	Βαρύ	400 m ²
1000 ml	Καθαρισμός συντήρησης		1-5 %	Μέσσοιο	2500 m ²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159