



## Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF

Αφρός καθαρισμού με προστασία υλικού για ελαφρές ακαθαρσίες από λάδια, γράσο και πρωτεΐνες. Η σταθερή στρώση αφρού ενισχύει την απορρυπαντική δράση και ξεπλένεται εύκολα.



### Ιδιότητες

- Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
- Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
- Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA

### Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών:	Καθαρισμός επιφανειών
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Κουζίνες μεγάλου μεγέθους
Καταστήματα λιανικής:	Καθαρισμός επιφανειών

### Επιλογές χρήσης

- Μηχανήματα υψηλής πίεσης
- Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού
- Μονάδες σπρέι
- Χειρωνακτική

pH

**6.7**  
συμπυκνωμένο



20 l

Κωδικός

6.295-178.0

## Εφαρμογή:

### Μηχανήματα υψηλής πίεσης

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 1-40°C
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 1-40°C
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Χειρωνακτική

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχανήματα υψηλής πίεσης		1-2 %	Μέσσαιο	67 m <sup>2</sup>
1000 ml	Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού		3-10 %	Μέσης δράσης	22 m <sup>2</sup>
1000 ml	Μονάδες σπρέι		10 %	Ελαφρύ	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Χειρωνακτική		10 %	Ελαφρύ-μέτριο	25 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159

## Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Δουλέψτε μόνο με χαμηλή πίεση και καλό αερισμό σε κλειστούς χώρους.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Προσοχή
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)